

対象モデル：2008年製 GZ-HD30/40

この手順書は Everio で撮影したムービーを簡単にディスクへ書き込みできる手順を案内しています。

※DVD-VIDEO はハイビジョンをサポートしていません。ハイビジョンで記録する場合は Blu-Ray ドライブ、Blu-Ray ディスクをご用意下さい

※動作推奨基準を満たすパソコンで付属ソフトは動作いたします 詳しくはパソコン操作ガイド P3 を御参照ください。



1 テスクトップにある



起動アイコンをダブルクリックして
PowerCinemaNEForEverio を起動します

2 [拡張機能]をクリックしてください



3 PowerCinemaNEForEverio で

バックアップしたムービーを
[バックアップフォルダ]から選択します



4 ディスクに記録したいムービーにチェックしたらハードディスクの空き領域が [size] を上回っているか確認してください。問題なければ [次へ] をクリックして次に進んでください

※DVD 書き込みの場合は 98 アイテムが上限となります。




**5 [ディスク作成]をクリックすると
PowerProducer4 が起動します**



**6 ムービーの読み込み/変換中です。
選択数が多い場合、パソコンの動作などにより
時間が掛かる場合があります。**



7 ディスクの種類、ディスクサイズなどを選択してください



8 合計サイズがディスク容量以下になっているか確認してください。
 超えている場合はサムネイル画像を右クリック[削除]から減らす必要があります。
 問題がなければ右下[→]を進んでください。



9 [ディスクの書き込み]にチェックを入れてディスクをセットしたら[書き込み]をクリックするとディスク作成開始になります。

**アイテムやチャプターが多い場合書き込み中に反応がなくなる場合があります。
 PowerProducer の設定変更を行うと改善する場合があります**

1. 環境設定を開く



2. [モーションサムネイルの使用]のチェックを外して クリックして閉じる



DVD プレイヤーで再生できない場合は

※パソコンで再生できるか御確認下さい。パソコンで再生できた場合ディスクは正常に完成しています。

※比較的初期の DVD プレイヤーをご利用の場合、DVD-R やパソコンで作成した DVD に対応していない場合がございます

※日本製ディスクで再作成をお試し下さい

※DVD レコーダーをご利用の場合、[DVD-RW/RAM]を用いて[DVD-VR]で作成すると再生できる場合があります。



© 2008 CyberLink Corp. 無断複写・複製・転載を禁ず